

In Ear Stereo Headset

CHICO



Operating Instructions	GB
Bedienungsanleitung	D
Mode d'emploi	F
Instrucciones de uso	E
Руководство по эксплуатации	RUS
Istruzioni per l'uso	I
Gebruiksaanwijzing	NL
Önyletç kullanımı	GR
Instrukcja obsługi	PL
Használati útmutató	H
Návod k použití	CZ
Návod na použitie	SK
Manual de instruções	P
Kullanma kılavuzu	TR
Manual de utilizare	RO
Brúksanvisning	S
Pistokeiatuuri	FIN

E Instrucciones de uso

Recuerde que no todas las funciones que se describen a continuación son soportadas por todos los teléfonos inteligentes.

A	1	Una pulsación breve: Responder / finalizar llamadas telefónicas; reproducir / pausar música
	2	Dos pulsaciones breves: siguiente título
	3	Tres pulsaciones breves: título anterior

B	4	Conexión con el teléfono móvil
---	---	--------------------------------

C	5	Adaptador
	6	Conexión con el ordenador

i Advertencia – Volúmenes altos

- El uso del producto le limita la percepción de ruidos del entorno. Por tanto, no maneje vehículos o máquinas mientras usa el producto.
- Mantenga siempre el volumen a un nivel razonable. Los volúmenes altos pueden causar daños auditivos, también en caso de exposición breve a ellos.



RUS Руководство по эксплуатации

Приведенные ниже функции совместимы не со всеми моделями смартфонов.

A	1	Короткое нажатие: Ответ на звонок / завершить разговор; Воспроизведение ВКЛ / Пауза
	2	Два нажатия: следующий файл
	3	Три нажатия: предыдущий файл

B	4	Соединение с мобильным телефоном
---	---	----------------------------------

C	5	Переходник
	6	Соединение с компьютером

i Высокая громкость. Техника безопасности

- Во время эксплуатации изделия снижается степень восприятия окружающих звуков и шумов. Запрещается использовать изделие во время вождения автомобиля и управления машинами.
- Не превышать нормальную громкость. Воздействие громкого звука, в т.ч. в течение короткого времени, может привести к повреждению органов слуха.



I Istruzioni per l'uso

Attenzione: non tutti gli smartphone supportano le funzioni descritte qui di seguito.

A	1	Premere brevemente una volta: rispondere / terminare una chiamata; riprodurre / mettere in pausa la musica
	2	Premere brevemente due volte: brano successivo
	3	Premere brevemente tre volte: brano precedente

B	4	Connessione al telefono cellulare
---	---	-----------------------------------

C	5	Adattatore
	6	Connessione al computer

i Attenzione – Volume

- L'utilizzo del prodotto limita la percezione dei rumori ambientali. Perciò, durante l'utilizzo, non manovrare veicoli o macchine.
- Regolare il volume su un livello adeguato. Il volume troppo forte può causare danni all'udito, anche per breve durata.



NL Gebruiksaanwijzing

Houdt u er a.u.b. rekening mee dat de hieronder vermelde functies niet door alle smartphones worden ondersteund.

A	1	Eenmaal kort indrukken: telefoongesprek aannemen / beëindigen; muziek afspelen / pauzeren
	2	tweemaal kort indrukken: volgende track
	3	driemaal kort indrukken: vorige track

B	4	Met de mobiele telefoon verbinden
---	---	-----------------------------------

C	5	Adapter
	6	Met de computer verbinden

i Waarschuwing – volume

- De gebruikmaking van het product beperkt u in de waarneming van omgevingsgeluiden. Bedient u om deze reden tijdens het gebruik ervan geen voertuigen of machines.
- Houd het geluidsvolume te allen tijde op een verstandig niveau. Grote geluidsvolumen kunnen – zelfs kortstondig – tot gehoorbeschadiging leiden.



GB Operating Instructions

Please note that not all smartphones support the functions described below.

A	1	Short press once: answer / hang up the phone call; play / pause the music
	2	Short press twice: next song
	3	Short press thrice: previous song

B	4	To connect the mobile phone
---	---	-----------------------------

C	5	Adapter
	6	To connect the computer

i Warning – High volumes

- Using this product limits your perception of ambient noise. For this reason, do not operate any vehicles or machines while using this product.
- Always keep the volume at a reasonable level. Loud volumes, even over short periods, can cause hearing loss.



D Bedienungsanleitung

Bitte beachten Sie, dass die nachfolgend beschriebenen Funktionen nicht von allen Smartphones unterstützt werden.

A	1	Einmal kurz drücken: Telefongespräch annehmen / beenden; Musik wiedergeben / pausieren
	2	Zweimal kurz drücken: nächstes Lied
	3	Dreimal kurz drücken: vorheriges Lied

B	4	Mit dem Mobiltelefon verbinden
---	---	--------------------------------

C	5	Adapter
	6	Mit dem Computer verbinden

i Warnung – Hohe Lautstärke

- Die Benutzung des Produktes schränkt Sie in der Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen ein. Bedienen Sie daher während der Benutzung keine Fahrzeuge oder Maschinen.
- Halten Sie die Lautstärke immer auf einem vernünftigen Niveau. Hohe Lautstärken können – selbst bei kurzer Dauer – zu Hörschäden führen.



F Mode d'emploi

Veillez noter que les fonctions décrites ci-dessous ne sont pas prises en charge par tous les smartphones.

A	1	Appuyez une fois brièvement sur la touche : prise / fin d'appel téléphonique ; lecture de musique / pause de lecture
	2	Appuyez deux fois brièvement sur la touche : titre suivant
	3	Appuyez trois fois brièvement sur la touche : titre précédent

B	4	Connexion avec votre téléphone portable
---	---	---

C	5	Adaptateur
	6	Connexion avec votre ordinateur

i Avertissement concernant le volume d'écoute

- L'utilisation du produit limite votre perception des bruits ambiants. N'utilisez donc pas le produit lorsque vous conduisez un véhicule ou faites fonctionner une machine.
- Maintenez en permanence un niveau de volume raisonnable. Un volume excessif - même à courte durée - est susceptible d'endommager votre ouïe.



